

安全上のご注意 **必ずお守りください**

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の総表示で区分し、説明しています。




- 禁止
- は、してはいいけない
- 強制
- は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
- 必ず行う
- 一般的な禁止
- 分解禁止
- ぬれ手禁止

警告(WARNING)

- 本体の端子部やすき間にピンや針金などを入れない
- 水の中に入れて、水に浸けたりしない
*本製品は生活防水IPX4仕様です。完全防水製品ではありません。
- 次の場所で使用したり充電、放置しない
・キャンプファイヤーなど、火気の近く
・可燃性、爆発性ガスのある場所
・ファンヒーターやガスコンロなどの燃器具や暖房器具の近く
・窓際など、長時間直射日光が当たる場所
・温度が高い(45℃以上)場所、または高くなる場所
・高温(45℃以上)になる車中など
・氷点下以下(0℃以下)になる場所
*本製品は寒冷地仕様ではありません。機能低下の原因となります。
・カーテン、衣類、布などにより本製品が覆われるおそれがある場所
- 濡れた手で充電したり、使用しない

ぬれ手禁止


各部のなまえ



準備する

ガラスグローブの取り付けかた

ガラスグローブの凸部と凹部を合わせはめ込み、右に回して固定します。
*ガラスグローブが確実に取り付けられていることを確認してください。



●ガラスグローブはガラス製です。取り扱いには十分ご注意ください。


オーディオ再生機器をオーディオケーブルで接続するときは

●本製品とオーディオ再生機器をAUX接続するときは、付属のオーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ)をご使用ください。
*Bluetooth接続で音声を再生する場合は、オーディオケーブルを接続しないでください。オーディオケーブルを接続するとAUX接続が優先され、Bluetooth機器のペアリングや再生ができません。



充電のしかた (初めてご使用になるときは、必ず充電してください。)

- ① 付属の充電ケーブル(Type-A側)を、市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートに接続します。
- ② 本体の端子部カバーを開き、付属のUSBケーブル(Type-C側)を充電端子に接続します。
・充電中は、表示ランプが赤点灯します。
・表示ランプが「赤点灯」から「緑点灯」に切り替わると充電完了です。*満充電までの充電時間は約6時間です。
- ③ 充電が完了したら、充電ケーブルを抜いてください。



●電池の残量が20%以下になると「ブツ」とお知らせ音が鳴ります。継続してご使用になるときは、早めに充電を行ってください。

●充電したままの状態や、電池残量が少ない状態のまま長時間放置しないでください。

ペアリングのしかた

- 充電ケーブル/オーディオケーブルが本製品に接続されているとペアリングできません。ペアリングを行うときはケーブルを抜いてから行ってください。
*Bluetooth接続が完了したあとは充電中でも再生できます。
*Bluetooth接続中にオーディオケーブルを接続すると、Bluetooth接続が解除され、AUX接続に切り替わります。
*Bluetooth接続に対応したオーディオ再生機器をご使用ください。

●オーディオ再生機器(スマートフォンなど)の音声を本製品のスピーカーから再生するには、Bluetooth機器のペアリングを行ってください。

- ① 本製品の音量つまみを「カチッ」と音がするまで右へ回します。
・接続待機音「ブー、ブツッ」が鳴り、表示ランプが青点滅(0.5秒間隔)します。
*接続待機音が鳴らない場合は音量を大きくしてから確認してください。

- ② オーディオ再生機器(スマートフォンなど)のBluetoothをONにしてください。
*オーディオ再生機器の設定については、ご使用製品の取扱説明書を参照ください。(ヒント:通常、Bluetooth機能は「設定」メニューにあります)

- ③ オーディオ再生機器のBluetooth機器リストから本製品(LED Lantern Speaker)を選択してください。
・接続完了音「ブツッ」が鳴り、表示ランプが青点滅(1秒間隔)し、ペアリングが完了します。
*本製品がBluetooth機器リストに表示されない、またはペアリングができない場合は、オーディオ再生機器のBluetoothをOFFにしてから再度ペアリングを行ってください。


- Bluetooth機器の接続を解除するときは、オーディオ再生機器のBluetooth機能をOFFにしてください。

- スピーカーを操作しない(音を鳴らさない)状態が30分続くとBluetooth接続が解除されます。(自動OFF機能)
*本製品は、音量つまみをOFFにしても最後に接続した機器を記憶していますので、次回からは音量つまみを回すと自動的に再接続します。(メモリー機能)

使いかた

LEDライトの明るさを調節する

- 調光つまみを回し、お好みの光量に調節してください。LEDライトが上下にスライドしながら光量を調節できます。
- LEDライトを消灯するときは、「カチッ」と音がするまで左に回してください。



スピーカーの音量を調節する

- 音量つまみを回し、お好みの音量目盛を合わせ印に合わせてください。
- スピーカーを切るときは、「カチッ」と音がするまで左に回し、「OFF」を合わせ印に合わせてください。



●音量を調節するときは、音量を確認しながらゆっくりと調節してください。
*音量つまみを急に回すと予期せぬ大音量が出る場合があります。

お手入れのしかた

- 金属製のたわしや、シンナー・ベンジン・漂白剤・研磨剤入り洗剤などを使用してお手入れを行わないでください。
- 本製品に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。故障の原因となります。
- お手入れを行うときは、使用・充電を中止してから行ってください。

- 付着したほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。
- 本製品を保管するときは、LEDライト/スピーカーを切り、ガラスグローブを取り外したあと、本製品専用の箱に収納してください。

故障かな?と思われたときは

LEDライトが点灯しない	●電池の残量が少なくなっていないですか? →充電してください。
充電できない	●充電ケーブルが確実に接続されていますか? →充電ケーブルを確実に接続してください。
ペアリングができない	●本製品に充電ケーブル、オーディオケーブルが接続されていますか? →ケーブルを抜いてからペアリングを行ってください。 ●電池の残量が少なくなっていないですか? →充電してください。
音声か再生されない	●音量つまみがOFFまたは音量が小さくなっていませんか? →音量を調節してください。 ●電池の残量が少なくなっていないですか? →充電してください。 ●Bluetooth機器とペアリングされていますか? →ペアリングを行ってください。 ●オーディオケーブルが接続されていますか? →オーディオケーブルを接続すると、Bluetooth接続が解除され、AUX接続で再生されます。
スピーカーの音に雑音が入る	●電子レンジなど電波を発生する機器の近くで使用していませんか? →電波干渉により雑音が入る場合があります。本製品のご使用を控えるか、離れた所でご使用ください。

仕様

品番	AEL-SP01A
光源	調光可能LED
通信方式	Bluetooth 5.0
本体サイズ	縦 124 mm × 横 124 mm × 高さ 380 mm
質量	約 1.6kg
充電方式	DC 5V-2A Type-C
消費電力	8W
周波数帯域	130Hz ~ 20kHz
内蔵電池	リチウムイオン電池 : 3.7V 5200mAh
充電時間	約 6時間
再生可能時間	約 10時間 (中音量・中音量時)
通信距離	10m以下 *通信距離は使用環境及び設備より異なります。
付属品	充電ケーブル・オーディオケーブル

使用する電波について

- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。以下の場所では使用しないでください。
・病院、電車内、航空機内
・電子レンジ、ペースメーカーなどの産業化学・医療用機器などの近く
・特定省電力無線局の近く
・IEEE802.11b/g無線LAN機器の近く
(これは Bluetooth と同じ電波の周波数帯域を使用しています。近くで本製品を使用すると電波干渉をおこすおそれがあります。)

リサイクルにご協力ください
本製品に内蔵されている電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせください。リサイクルのご協力をお願いします。
*自治体により、回収のルールが異なります。

アフターサービスについて

1. 保証書
●この取扱説明書には保証書が添付されています。
保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間：購入日から1年
2. 修理を依頼される時
●保証期間中は
保証書の記載内容により、無料修理いたします。
商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買上げの販売店にご持参ください。なお、修理内容によっては、商品交換にて対応させていただきます。
●保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
3. 補修用性能部品の保有期間
●本製品は、このランタンスピーカーの補修用性能部品を製造切後、6年保有しています。
補修用性能部品はその製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. アフターサービスについてご不明の場合
●アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か、保証書に記載の「お客さま相談室」にお問い合わせください。
5. 修理料金のしくみ
●修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料
診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代
修理に使用した部品の代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

お客様の個人情報の取り扱いについて
お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がなし限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
<利用目的>
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談、お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。高、この目的のために当社(日本エー・アイ・シー)及び関係会社と上記個人情報を共有することがあります。
<業務委託の場合>
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施することにも適切な管理、監督いたします。

Aladdin LEDランタンスピーカー 保証書 **持込修理**

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。商品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合は送料等はお客様の負担となります。

品番		保証期間	
AEL-SP01A		お買上げ日 年 月 日より 本体お買上げ日から1年間	
お客様 ふりがな お名前 〒 ご住所 TEL		取扱販売店 店名・住所・電話番号 修理メモ	

「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
www.aladdin-aic.com (旧エーアイシー) www.aladdin-aic.com で検索してください。

故障・修理の際の連絡先
修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点はお買上げの販売店か、下記へお問い合わせください。窓口の内容は予告なく変更させていただきます。場合がございます。
★2112

日本エー・アイ・シー(株) 受付時間 0120-88-3090
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社
本社 〒875-2462 兵庫県加西市別府町395番地
☎0790(44)1025 FAX0790(44)2191



Aladdin
**LED
Lantern
Speaker**

LED ランタンスピーカー
AEL-SP01A(T)

