



ストーブファン保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買上げ年月日、販売店名など記入もれがあると無効となります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。商品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

無料修理規定

- 取扱説明書・製品注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関わる実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
 - ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ) お買上げ後、落された場合などによる故障・損傷。
(ハ) 火災・公害および地震・風水害その他天災地変・塩害・ガス害や異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載など)に使用された場合の故障・損傷。
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

日本エー・アイ・シー株式会社

持込修理

品 番		
BF-FAN03		
保証期間	本 体	1 年
お買上げ日		
年	月	日より

お 客 様	
ふりがな お名前	様
〒	
ご住所	
TEL	

取扱販売店	
店名・住所・電話番号	

修理メモ



ストーブファン

取扱説明書

品番 BF-FAN03

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず

この「取扱説明書」をよくお読みください。

そして必要な時に読みかえしができるように必ず保管してください。

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り下さい。

アラジン BF シリーズのストーブ / こんろの取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、

記載の内容をお守りいただき、安全に十分注意して正しくお使いください。

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意 1~2

使いかた

各部のなまえ 2

正しい使いかた 3~4

お手入れ・保証

お手入れのしかた 5

仕様 5

故障かな?と思われたときは 5

アフターサービスについて 6

お客様の個人情報のお取り扱いについて 6

保証書 裏表紙

Aladdin(アラジン)公式サイト

aladdin-aic.com

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買上げの販売店へご相談ください。
または、日本エー・アイ・シーお客様相談室にご相談ください。

■ アラジンサポートページはこちら

右記2次元コードを読み取ってください。
ご相談前に取扱説明書をご確認ください。
また、アラジンサポートページで、
「よくある質問」など各種情報をご覧ください。



最新情報はアラジンサポートページでご確認ください。

aladdin-aic.com/support

SUPPORT Aladdin 検索

■ 日本エー・アイ・シーお客様相談室はこちら

☑ メールでのお問い合わせ

右記2次元コードを読み取ってください。
aladdin-aic.com/support/inquiry



☎ お電話でのお問い合わせ

※窓口の内容は予告なく変更させていただきます。受付時間: 平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

フリーダイヤル

0120-88-3090

受付時間: 平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社

本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地
☎ 0790(44)1025 FAX 0790(44)2191

2605 : ★

屋内・屋外兼用

保証書付

日本国内家庭用
Use only in Japan

安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
 注意	この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 禁止	 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 強制	 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	---	---	--

警告 (WARNING)



禁止

- 使用中・使用後しばらくは製品が熱くなるので素手で触らない
火傷・けがの原因になります。
- ファンのガード内に指や異物を入れない
けがの原因になります。
- 製品に燃えやすいものを掛けたり覆ったりしない
火傷・故障の原因になります。
- 本製品を分解したり修理・改造をしない
故障の原因になります。
- 子供やペットの手の届くところで使用しない
事故・けがの原因になります。
- 製品に水をかけたり水洗いしない
故障の原因になります。



強制

- 使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止する
異常を感じた場合は弊社お客様相談室までご連絡ください。
- アラジン BF シリーズのストーブ / こんろでのみ本製品を使用する

注意 (CAUTION)



禁止

- 取扱説明書に記載されている使いかた以外で使用しない
故障の原因になります。
- 使用中に製品の周囲に物を置かない
火災・故障の原因になります。
- 使用中、使用後しばらくは熱に弱い材質の場所に置かない
置き場所の焼損・変形の原因になります。
- 下記のような場所で使用したり保管しない
・直射日光のあたる場所 ・浴室などの湿気が多い場所
・水気の近く ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所




強制

- 平らで安定した場所に設置したストーブの上で使用する
転倒による火災・故障の原因になります。
- ストーブ天板の油やほこりは事前に拭き取る
火災・故障の原因になります。
- ストーブから移動させる時は付属品の置台に置く
置き場所の焼損・変形の原因になります。
- 本体に触れないようにハンドルを持って移動させる
火傷・けがの原因になります。

各部のなまえ

外 観



正しい使いかた



使い方動画 もあわせてご参考ください

<https://aladdin-aic.com/fan02-use.php>




注意

本製品はアラジン BF シリーズのストーブ / こんろ（ブルーフレームヒーター、ブルーフレームクッカー、ポータブル ガス ストーブ）専用のストーブファンです。その他の製品ではご使用にならないでください。

① アラジンBFシリーズのストーブ/こんろに火をつけます。

- しんを調整する際は、ご使用機種の取扱説明書をご覧ください、正常燃焼の炎に調整してください。



異常燃焼の状態で使用しない（故障の原因になります）

② ストーブ/こんろの上にストーブファンを置きます。

- ストーブ / こんろの熱を利用し、適温になるとファンが自動で回り始めます。
- ストーブファンが回り始めるまで数分かかります。
- ファンが回る仕組み
ベースがストーブの熱をペルチェ素子に伝えます。
ペルチェ素子が熱を電力に変換し、モーターを動かしてファンが回ります。
※ペルチェ素子は物質の両端に温度差があると、電力が生まれるゼーベック効果を利用しています。

BF シリーズのストーブでのストーブファンの置き方



ベース

ストーブ天板の中央にベースを置く

BFシリーズのこんろでのストーブファンの置き方



ごとく



くぼみ



くぼみ

BFシリーズのこんろの“ごとく”に、ベースのくぼみがぴったりと合うように置く



“ごとく”を外してストーブファンを置かない（故障の原因になります）

③ 使用後はハンドルを持って付属品の置台に移動させ、ファンが止まるのを待ちください。



警告

ストーブ消火後もしばらくはファンが回り続けます。手で止めようとはせず、製品が冷めてファンが止まるのを待ちください。使用後しばらくは製品が高温になっていますので、ハンドル以外素手で触れないようご注意ください。

お手入れのしかた



警告

使用後しばらくは製品が高温になっていますので、製品が完全に冷えるのを待ってからお手入れを行ってください。

- 付着したほこりや汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- 汚れが目立つ場合は、中性洗剤をつけた布で拭き取った後、乾拭きしてください。
- ベンジン・シンナー・漂白剤などを使用してお手入れを行わないでください。
- 水をかけたり、水洗いはしないでください。

仕様

製 品 寸 法	約 W20×D16×H24cm
製 品 質 量	約 1.0kg
フ ァ ン 直 径	約 18 cm (4 枚羽根)
回 転 数	約 900rpm
材 質	アルミニウム、ステンレス、鉄
付 属 品	置台 (ステンレス)

※表示している数値は参考値です。使用している環境によって異なる場合があります。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の処置をしてください。それでも異常のある場合は、お買上げの販売店又は弊社の「お客様相談室」に修理をご依頼ください。誤った修理は、火災などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

現 象	原 因	処 置 方 法
ファンが回らない	● ストープは点火していますか？	● ストープに燃料を入れ点火してください。
ファンの回転が遅い	● ストープファンは正しい位置に置かれていますか？	● 本書3ページ4ページの正しい使い方を参考に置き方を調整してください。
風が暖かくない	● 周りの環境の影響を受けている場合があります。	● 風のない場所でご使用ください。
	● ストープが弱燃焼になっていませんか？	● ストープの火力を上げてください。
カタカタと音がする	● 回り始めは回転が安定せず音が出ることがあります。	● 回転が安定するまでもう少し様子を見てください。
こげくさい臭いがする	● ストープの天板が汚れていませんか？	● ストープの天板の汚れを取り除いてください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書に保証書がついています。お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日より 1 年間

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

保証書の記載内容により、無料修理いたします。

商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。

なお、修理内容によっては、商品交換にて対応させていただく場合があります。

- 保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。

修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か、保証書に記載の「お客様相談室」にお問い合わせください。

4. 修理料金のしくみ

- 修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は弊社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために弊社（日本エー・アイ・シー（株））及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては弊社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。